

Glaceren/sluieren

Korte samenvatting en volgorde van producten.

Ondergrond

Voor glaceerwerk speelt de ondergrond een belangrijke rol. Een onregelmatige ondergrond, geeft onregelmatig glaceerwerk.

- Maak de ondergrond schoon.
- 1 of 2 lagen : [primaire](#) , indien nodig, afhankelijk van de soort ondergrond.
- 2 lagen witten: [Mur et plafond voor binnen](#) voor buiten [Satine int/ext](#).
- Eventueel vogelzand voor structuur (zeven om de grove stukjes eruit te halen).

Glaceren

- 1 deel bindmiddel, [Velours int/ext](#) en 5 delen water 9
- Van te voren de pigmenten oplossen met een beetje bindmiddel voordat je het toevoegt aan een grotere hoeveelheid bindmiddel
- Maak altijd een paar panelen om de kleur te kunnen testen.

Techniek van het glaceren/sluieren

U kunt de verf aanbrengen met een grote houten blokkwast, een spons of sluiten.

De verf is waterdun, dus probeer de verf niet te laten druipen. Dat is moeilijk weg te krijgen.

Om een strak oppervlak te krijgen, is het van belang nat in nat te schilderen en van de ene kant naar de andere kant van de muur te gaan. Niet ergens halverwege beginnen.